



HOLZTRITT / STEP STOOL / MARCHEPIED ENFANT EN BOIS

SEITE 1 VON 2 / PAGE 1 OF 2 /
PAGE 1 SUR 2

HOLZTRITT

SICHERHEITSHINWEISE UND AUFBAUANLEITUNG

- o Aufbau durch einen Erwachsenen erforderlich.
- o Die Produktverpackung kann Kleinteile enthalten, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Kinder sollten während des Auspackens vom Produkt ferngehalten werden, um ein mögliches Verletzungsrisiko zu vermeiden.
- o Überprüfen Sie den Gegenstand regelmäßig auf die Befestigung der Schrauben und auf Anzeichen von Schäden, die das Produkt unsicher machen könnten.
- o Dieses Spielzeug ist für Kinder ab einem bestimmten Alter. Eltern sollten den Spielbereich jederzeit beaufsichtigen, so dass Kinder, die jünger als die beabsichtigte Altersgruppe sind, nicht mit diesem Spielzeug interagieren. Benutzen Sie den Holztritt auf dem Boden.
- o Die maximale Belastbarkeit liegt bei 50 kg.

LASSEN SIE IHR KIND NIEMALS UNBEAUFICHTIGT.
EINE AUFSICHT DURCH ERWACHSENE IST JEDERZEIT ERFORDERLICH.

REINIGUNGSANLEITUNG

- o Wischen Sie das Produkt vorsichtig mit einem sauberen und trockenen Tuch ab, um es zu reinigen. Bewahren Sie den Tritt an einem kühlen und trockenen Ort auf.

STEP STOOL

SAFETY WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTION

- o Adult assembly required.
- o Product packaging may contain small parts which may present a choking hazard. Children should be kept away from the product during unpacking to avoid any possible risk of injury.
- o Check the item regularly that all fixtures and fittings are tight. Please also check for signs of damage which may make the product unsafe.
- o This toy is intended for children of a specific age and above. Parents should supervise the play area so that children younger than the intended age range do not interact with this toy. Use this toy on the floor.
- o The maximum load-bearing capacity is 50 kg.

NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED.
ADULT SUPERVISION IS REQUIRED AT ALL TIMES.

CLEANING INSTRUCTION

- o To clean this product wipe it gently with a clean dry cloth. Keep the product in a cool dry place.



Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Sturzgefahr durch Kontrollverlust.
Caution! Not suitable for children under 3 years.
Risk of falling due to loss of control.
Mise en garde! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Risque de chute en cas de perte de contrôle.



HOLZTRITT / STEP STOOL / MARCHEPIED ENFANT EN BOIS

SEITE 1 VON 2 / PAGE 2 OF 2 /
PAGE 2 SUR 2

MARCHEPIED ENFANT EN BOIS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- o La construction du produit doit être fait par un adulte
- o Attention: L'emballage du produit peut contenir de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Gardez le matériel d'emballage à vue pour éviter tout risque de blessure.
- o Vérifiez régulièrement l'article pour la fixation des vis et des signes de casse qui pourraient rendre le produit dangereux.
- o Ce jouet est destiné aux enfants à partir d'un certain âge. Les parents doivent surveiller tous le temps les enfants plus jeunes pour éviter une blessure. Utilisez le marche pied en bois sur le sol.
- o La capacité de charge maximale est de 50 kg.

NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE.
UNE SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST TOUJOURS NÉCESSAIRE.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- o Essayez doucement le produit avec un chiffon propre et sec pour le nettoyer.
Conservez le marche pied dans un endroit frais et sec.

AUFBAUANLEITUNG / ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTIONS DE MONTAGE

